

AirTies RT-141 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-141 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına **http://192.168.2.1** yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.



Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden -> NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısmına herhangi bir isim yazın, **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP, **Hedef IP Adresi** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. **WAN Portları**, **Hedef LAN Portları** bölümlerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkin** i işaretleyiniz. Ekleme işlemi bittikten sonra **Kaydet** butonuna basarak port yönlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

