# KODICOM KDR Serisi DVR Cihazlarına IP Adresi Verme

### Kullanıcı Girişi

DVR çoklu kullanıcı girişine izin vermektedir. Kumanda veya ön panelden MENU butonuna basınız. Karşınıza çıkan kullanıcı adı ve şifre bölümüne yönetici bilgilerini giriniz. Ayarlar bölümünden **INTERNET & NETWORK** bölümünü ve **Network Bağlantısı** seçeneğine tıklayınız.

		Giriş		AYA	RLAR
GUESTI GUESTI GUEST3	EULLANICI SITRE ARAMA O O X	Administrat YEDEKLEWE O X X	NETHORK O O	AVARLAR	E CALIBITEM PARAMETRELER C.TEKNIK
	<ul> <li>♦ seçim</li> </ul>		Г ÇIK	¢ seçim (nite	) enter E Çik

### Network Bağlantısı

NETWORK TÜRÜ	Sabit IP :
IP ADRESI	222.112.199.76
AG MASRESI	255,255,255.0
AG GEÇID	222.112.199.250
Birinei DNS	210.121.176.1
lkinci DNS	168.126.63.1

**Network Türü** bölümünden Sabit IP seçeneğini seçiniz. Diğer alanlara da bilgisayardan öğrendiğiniz ip bilgilerini giriniz ve Uygula, Tamam butonlarına basarak ayarları kaydediniz.

## **UZAK İZLEME**

### KURULUM

- DVR in ip numarasini internet explorere yazın ve enter butonuna tıklayınız.
- Güvenlik uyarısı gelecektir "DVR Remote Viewer" ı yükle seçeneğini seçin.
- DVR Remote Viewer Setup.exe yi kurun. •

Bağlantı için masaüstündeki 🖾 butonuna tıklayarak uzak izleme programını açınız.



### BAĞLANMA

DVR a bağlanmak için bağlantı butonuna basınız. ID, Şifre ve port numarasını girin eğer ayarları kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna basınız.

Canlı ekran çözünürlüğü (1024 × 768i destekler)











