

# AirTies RT-204 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-204 Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına **http://192.168.2.1** yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.



Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Port yönlendirme seçeneğine tıklayınız.



Port Yönlendirme işlemi için modeme kural tanımlanmalıdır. Kural oluşturmak için Yeni butonuna tıklayınız



Yeni bir sayfa açılacaktır.

**Port Yönlendirme**

Yeni bir kural eklemek için, kural adını girin. Kuralın uygulanacağı LAN istemcisini belirtmek için, bir IP adresi belirten ya da varolan istemciler listesinden seçin ve Ekle düğmesine basın. Kuralın uygulanacağı istemciyi seçtikten sonra, uygulamaları belirtin.

Kural Adı

LAN Arabirimi  WAN Arabirimi

**İSTEMCİ SEÇİNİZ**

Yeni IP Adresi

Seçili olan İstemci IPsi

**Mevcut LAN İstemcileri**

MAC ADRESİ	IP ADRESİ	ADI

**Kural Adı** bölümünden herhangi bir uygulama adı yazınız.

**İSTEMCİ SEÇİNİZ** bölümünden **Yeni IP Adresi** kısmına port yönlendirme yapacağınız PC, DVR veya IP kameranın IP adresini yazınız. Veya **Mevcut LAN İstemcileri** kutusundan ip adresinizi seçiniz ve EKLE butonuna basınız.

**Port Yönlendirme**

Yeni bir kural eklemek için, kural adını girin. Kuralın uygulanacağı LAN istemcisini belirtmek için, bir IP adresi belirten ya da varolan istemciler listesinden seçin ve Ekle düğmesine basın. Kuralın uygulanacağı istemciyi seçtikten sonra, uygulamaları belirtin.

Kural Adı

LAN Arabirimi  WAN Arabirimi

**İSTEMCİ SEÇİNİZ**

Yeni IP Adresi

Seçili olan İstemci IPsi

**Mevcut LAN İstemcileri**

MAC ADRESİ	IP ADRESİ	ADI
	IP ADRESİNİZ	

**1. Yöntem**

**2. Yöntem**

Sayfanın alt kısmında portların tanımlanacağı bölüm vardır. Bu bölümde **Uygulama Adına** Kural adından farklı herhangi bir isim veriniz. **WAN** ve **LAN** bölümlerine açmak istediğiniz portu giriniz ve **Ekle** butonuna tıklayınız. Eğer başka bir tane daha port açmak istiyorsanız. **Uygulama Adına** yeni bir isim vererek açmak istediğiniz portu **WAN** ve **LAN** bölümlerine yazınız ve tekrardan ekle butonuna tıklayınız. Port ekleme işlemini bitirdikten sonra **Kaydet** butonuna tıklayınız.

DiabloII  
Doom 3  
Half Life 2 Steam  
Quake 3  
Remote Administrator  
Remote Desktop  
SMTP  
SSH  
gnutella  
Web Server  
FTP  
Syslog  
VNC  
Telnet  
POP3

Yeni  
Düzenle  
Sil  
Ekle >

Uygulama Adı: PORT-1

WAN LAN

TCP Portları: 80 80  
UDP Portları: 80 80

Ekle >

Uygulama Adı	WAN TCP Port'ları	WAN UDP Port'ları	LAN TCP Port'ları	LAN UDP Port'ları	Sil
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----

Kaydet İptal

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki ekran açılacaktır. Burada yaptığınız Port yönlendirme işlemi ile ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra üstte bulunan **Port Yönlendirme Etkin** seçeneğini işaretleyiniz ve sağ alttaki **Kaydet** butonuna basınız ve port açma işlemi bitiriniz.

Port Yönlendirme

Port Yönlendirme Etkin

Yeni

Kural Adı	İstemcinin IP'si	Etkin Uygulamalar	Etkinleştir	Ayarlar
			✓	Düzenle Sil
			✓	Düzenle Sil
			✓	Düzenle Sil
			✓	Düzenle Sil

Kaydet İptal